

GEBRAUCHS- und SICHERHEITSHINWEISE

bei der Benutzung der Hüpfburg beachten:

- Eltern haften für ihre Kinder!
- Der Mieter gewährleistet eine ständige Beaufsichtigung durch erwachsene Personen.
- Betreten / Benutzen auf eigene Gefahr!
- Der Betrieb der Hüpfburg ist nur auf geeignetem Gelände erlaubt!
- Der Einsatz unserer Mietgegenständen auf rotem Boden (z.B. Tennisplatz) ist genauso untersagt wie der Einsatz auf Festivals!
- Das Benutzen der Unterlegplane sowie der Erdnägel ist Pflicht!
- Nicht mit Schuhen, Brillen, scharfen und spitzen Gegenständen (Haarspangen) benutzen!
- Keine Speisen und Getränke in die Hüpfburg mitnehmen!
- In der Hüpfburg nicht rauchen!
- Der Genuss von Alkohol und Drogen vor Benutzung der Hüpfburg ist untersagt!
- Nicht Ringen oder einander stoßen!
- Nicht in die Netze klettern oder hängen!
- Bei Gewitter, starkem Wind, und oder bei beginnendem Regen sofort Luft ablassen und Hüpfburg TROCKEN einpacken und trocken lagern!
- Bei Unwetter unbedingt Luft ablassen!
- Während des Luftfüll- und Luftablassvorgangs dürfen sich keine Personen auf der Hüpfburg befinden!
- Die Hüpfburg nur auf ebener Fläche aufstellen! Spitze Gegenstände auf der Fläche müssen entfernt werden!
- Das elektrische Gebläse muss an einem sauberen, trockenen Ort aufgestellt werden!
- Die Hüpfburg bei Spannungsausfall oder einer Störung des Gebläses nicht benutzen!
- Bei Druckverlust die Hüpfburg nicht benutzen (min. Arbeitsdruck 10mbar, max. Arbeitsdruck 30mbar)!
- Zugang nur für Kinder ab 4 Jahren!
- Maximale Anzahl der Kinder in der Hüpfburg - 6!
- Maximale Größe der Kinder in der Hüpfburg - 1,80m!